

10/2021

cennik detaliczny



Produkt	EAN	Kod	Cena
ZESTAWY ALARMOWE seria PRiMA			
Centrala hybrydowa z modułem 4G/LTE, zestaw z obudową ☼ <i>4 wej. (maks. 64), 4 wyjścia, 4 strefy; Wbudowany moduł bezprzewodowy i odbiornik pilotów; Zestaw: obudowa, zasilacz, antena.</i>		PRiMA64LTE WL	949
Zestaw PRiMA 6 LCD <i>Zestaw: centrala PRiMA 6, manipulator PRiMA 6 LCD</i>	-	PRiMA6SET	699
Zestaw PRiMA 12 LCD <i>Zestaw: centrala PRiMA 12, manipulator PRiMA 6 LCD</i>	-	PRiMA12SET	459
Zestaw PRiMA 16 LCD <i>Zestaw: centrala PRiMA 16 LTE Ready ☼, manipulator PRiMA LCD</i>	-	PRiMA16SET	799
Zestaw PRiMA 64 LCD <i>Zestaw: centrala PRiMA 64 LTE Ready ☼, manipulator PRiMA LCD</i>	-	PRiMA64SET	849
Zestaw PRiMA 64 SL <i>Zestaw: centrala PRiMA 64 LTE Ready ☼, manipulator PRiMA LCD SL</i>	-	PRiMA64SL SET	949
CENTRALE ALARMOWE seria PRiMA			
Centrala alarmowa 64 wejścia z komunikatorem GSM/GPRS, LTE-Ready ☼ <i>LTE-Ready ☼; 8 wejść (maks. 64), 6 wyjść, 4 strefy, zasilacz impulsowy 2A</i>	5903240615179	PRiMA 64	599
Centrala alarmowa 16 wejść z komunikatorem GSM/GPRS <i>8 wejść (maks. 16), 6 wyjść, zasilacz impulsowy 2A</i>	5903240615162	PRiMA 16	557
Centrala alarmowa 16 wejść <i>8 wejść (maks. 16), 6 wyjść, zasilacz impulsowy 2A</i>	5903240615124	PRiMA 12	239
Centrala alarmowa 6 wejść z komunikatorem GSM/GPRS <i>6 wejść (maks. 6), 4 wyjścia, zasilacz impulsowy 1.5A</i>	5903240615148	PRiMA 6	488
Moduł LTE do central PRiMA LTE-Ready ☼ <i>Moduł LTE(4G) + 2G; funkcje: monitoring, powiadamianie SMS/Push; zdalne sterowanie/aplikacja; TYLKO do PRiMA z LTE Ready</i>		LTEBOOSTER	199
MANIPULATORY I MODUŁY ROZSZERZEŃ			
Manipulator graficzny LCD do centrali PRiMA 6/12 <i>kolor obudowy: biały, kolor wyświetlacza: biały; współpracuje z: PRiMA6/12</i>	5903240615261	PRiMA6 LCD	263
Manipulator graficzny LCD do centrali PRiMA 16/64 <i>kolor obudowy: biały, kolor wyświetlacza: biały; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>	5903240615209	PRiMA LCD WH-WH	299
Manipulator graficzny LCD SL-HUB do centrali PRiMA <i>obudowa SL kolor biały, kolor wyświetlacza: biały, podświetlenie RGB; wbudowany EVOHUB; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>	5903240615315	PRiMA LCD SL-HUB	499
Manipulator graficzny LCD SL do centrali PRiMA <i>obudowa SL kolor biały, kolor wyświetlacza: biały, podświetlenie RGB; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>	5903240615315	PRiMA LCD SL	399
Manipulator graficzny LCD do centrali PRiMA 16/64 <i>kolor obudowy: biały, kolor wyświetlacza: niebieski; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>	5903240615216	PRiMA LCD WH-BL	319
Manipulator graficzny LCD do centrali PRiMA 16/64 <i>kolor obudowy: biały, kolor wyświetlacza: czarny; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>	5903240615223	PRiMA LCD WH-BK	319
Manipulator graficzny LCD do centrali PRiMA 16/64 <i>kolor obudowy: grafitowy, kolor wyświetlacza: biały; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>	5903240615230	PRiMA LCD GY-WH	319
Manipulator graficzny LCD do centrali PRiMA 16/64 <i>kolor obudowy: grafitowy, kolor wyświetlacza: niebieski; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>	5903240615247	PRiMA LCD GY-BL	319
Manipulator graficzny LCD do centrali PRiMA 16/64 <i>kolor obudowy: grafitowy, kolor wyświetlacza: czarny; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>	5903240615254	PRiMA LCD GY-BK	319
Moduł rozszerzenia wejść do centrali PRiMA 16/64 <i>8 wejść, nadzorowane wyjście zasilania czujek 150mA; współpracuje z: PRiMA12/16/64</i>	5903240615407	PRiMA EXT-Z8	133





MANIPULATORY I MODUŁY ROZSZERZEŃ

Moduł rozszerzenia wyjść do centrali PRiMA 64	5903240615414	PRiMA EXT-PGM8	159
<i>8 wyjść OC, nadzorowane wyjście zasilania 150mA; współpracuje z: PRiMA64</i>			
Moduł rozszerzenia wejść z zasilaczem i przekaźnikami	5903240615421	PRiMA EXT-Z8PS-R	239
<i>8 wejść, zasilacz buforowy 2A, 2 wyjścia przekaźnikowe; współpracuje z: PRiMA12/16/64</i>			
Moduł pilotów z przekaźnikami	5903240615445	EXT-RX PLUS	159
<i>Moduł pilotów z wyjściami przekaźnikowymi; komunikacja przez magistralę; w zestawie 1szt pilot RMT-4</i>			
Moduł pilotów	5903240615438	EXT-RX	139
<i>Moduł pilotów; komunikacja przez magistralę; w zestawie 1szt pilot RMT-4</i>			
Pilot 4-przyciskowy	5903240615322	RMT-4	39
<i>Pilot 4-przyciskowy; zasilanie 2xCR2016</i>			
Pilot przywołania pomocy 1-przyciskowy		RMT-SOS	39
<i>Pilot przywołania pomocy; 1-przyciskowy; zasilanie 2xCR2016</i>			

URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE EvoLiNK 868

Moduł koncentratora bezprzewodowego EvoLiNK	5903240615506	EvoHUB	259
<i>Komunikacja dwukierunkowa 868MHz, obsługa do 64 urządzeń bezprzewodowych; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>			
Moduł retransmitera czujek bezprzewodowych EvoLiNK		EvoRTX	399
<i>Moduł bezprzewodowego retransmitera do czujek EvoLiNK; zasilacz 12V w komplecie; obsługuje akumulatory AA NiMH</i>			
Manipulator bezprzewodowy EvoLiNK	5903240615551	EvoKPD	499
<i>obudowa SL; kolor obudowy: biały, kolor wyświetlacza: biały; zasilanie 14VDC lub bateria; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>			
Manipulator bezprzewodowy EvoLiNK	5903240615582	EvoKPD CLASSIC	399
<i>kolor obudowy: biały, kolor wyświetlacza: biały; 2x bateria; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>			
Czujka ruchu EvoLiNK	5903240615513	EvoPIR	166
<i>Czujka ruchu PIR systemu EvoLiNK, soczewka sferyczna</i>			
Czujka ruchu EvoLiNK PET		EvoPIR PET	179
<i>Czujka ruchu PIR systemu EvoLiNK, soczewka sferyczna, odporna na zwierzęta do 20kg</i>			
Zewnętrzna czujka ruchu EvoLiNK	5903240615704	EvoQXI	579
<i>OPTEX/Zewnętrzna czujka ruchu systemu EvoLiNK, sensor QUAD</i>			
Zewnętrzna dualna czujka ruchu EvoLiNK	5903240615711	EvoQXI DT	699
<i>OPTEX/Zewnętrzna dualna czujka ruchu, sensor QUAD + mikrofala</i>			
Zewnętrzna dualna czujka kurtynowa EvoLiNK		EvoBXS	999
<i>OPTEX/Zewnętrzna kurtynowa czujka ruchu, dwie podwójne kurtyny 12m (lewo+prawo)</i>			
Moduł integracji czujek bateryjnych OPTEX		EvoPTX	149
<i>Moduł integracji czujek bateryjnych OPTEX; 2x CR123A; Współpracuje z seriami: QXI-R, BX-R, BXS-R, HX-R, VXS-R; WXI-R</i>			
Czujka kontaktronowa EvoLiNK	5903240615520	EvoDOOR	129
<i>Czujka kontaktronowa systemu EvoLiNK</i>			
Czujka zalania wodą EvoLiNK	5903240615544	EvoFLOOD	149
<i>Czujka zalania wodą EvoLiNK, sonda przewodowa w komplecie</i>			
Czujka zadymienia EvoLiNK	5903240615544	EvoSMOKE	179
<i>Czujka zadymienia EvoLiNK</i>			
Sygnalizator bezprzewodowy EvoLiNK	5903240615544	EvoSOUND	449
<i>Sygnalizator zewnętrzny bezprzewodowy EvoLiNK, bateria ER34615</i>			
Przekaźnik bezprzewodowy EvoLiNK	5903240615599	EvoSWITCH	149
<i>Przekaźnik bezprzewodowy EvoLiNK; zasilanie 12-24VDC; 1 przekaźnik 30VDC/1A (NO/NC); 1 wejście NO/NC.</i>			
Bateria do urządzeń EvoLiNK		CR123A	14
<i>Bateria CR123A do urządzeń systemu EvoLiNK</i>			
Bateria ER34615 do EvoSOUND, EvoKPD		ER34615	69
<i>Bateria ER34615 3.6V 13000mAh do EvoSOUND</i>			



KOMUNIKATORY I MONITORING

Komunikator LTE z odbiornikiem ContactID i własnym zasil. 	5903240615629	ATX LTE8P	449
<i>LTE(4G) + 2G; 8 wejść, 8 wyjść, symulacja stacji ContactID, własny zasilacz; Funkcje: monitoring, powiadamianie, zdalne sterowanie, aplikacje Android i iOS</i>			
Kompaktowy komunikator LTE z odbiornikiem ContactID 	5903240615643	ATX LTE4	399
<i>LTE(4G) + 2G; 4 wejścia, 4 wyjścia, symulacja stacji ContactID Funkcje: monitoring, powiadamianie, zdalne sterowanie, aplikacje Android i iOS</i>			
Moduł LTE do central PRiMA LTE Ready 		LTEBOOSTER	199
<i>Moduł LTE(4G) + 2G; funkcje: monitoring, powiadamianie SMS/Push; zdalne sterowanie/aplikacja; TYLKO PRiMA LTE Ready</i>			
Komunikator GSM z odbiornikiem pilotów i własnym zasilaniem 		GSM-PRO	429
<i>8 wejść, 8 wyjść, odbiornik pilotów, podtrzymanie akumulatorowe zasilania; antena i obudowa z tworzywa w komplecie. Może pełnić rolę przewodowego modułu alarmowego (do 8 czujek); sterowanie za pomocą pilotów i/lub aplikacji.</i>			
Komunikator GSM z funkcjami zdalnego sterowania	5903240615605	GSM-8	329
<i>8 wejść, 8 wyjść, zdalne sterowanie, aplikacja Android; wbudowana funkcjonalność modułu alarmowego PICO-8</i>			
Odbiornik monitoringu IP GENEVO		MSR-XC	1999
<i>Odbiornik monitoringu IP (GPRS) GENEVO, wyjście SURGARD MLR-2E (RS-232)</i>			

SYGNALIZATORY I CZUJKI PRZEWODOWE AMC

Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny		BLADE	109
<i>Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny z opcją własnego zasilania, kolor sygnalizacji: CZERWONY</i>			
Cyfrowa czujka ruchu AMC SMILE-22P		SMILE-22P	39
<i>Cyfrowa czujka ruchu PIR z wbudowanymi rezystorami EOL</i>			
Cyfrowa czujka ruchu AMC MOUSE-09P		MOUSE-09P	97
<i>Cyfrowa dualna czujka ruchu PIR+MW z wbudowanymi rezystorami EOL</i>			

AKCESORIA

Antena LTE		ANT-LTE-1	36
<i>Antena wielozakresowa LTE; złącze SMA-M</i>			
Antena GSM magnetyczna	5903240615827	ANT-GSM-MAG	36
<i>Antena GSM900/1800 magnetyczna z kablem 2.5m, SMA-M</i>			
Antena GSM z przegubem	5903240615803	ANT-GSM-1	36
<i>Antena dwuzakresowa GSM900/1800 typu Dipol, SMA-M</i>			
Kabel USB do programowania	5903240615810	CUSB-PIN3	79
<i>Kabel USB - RSTTL PIN3 z układem FTDI</i>			
Podstawka dystansowa EVOKPD	5903240615834	EVOKPD SPACER	9
<i>Podstawka dystansowa do natynkowego montażu EVOKPD</i>			
Uchwyt EVOQXI CA-1W 		CA-1W	39
<i>Uchwyt ścienny do czujek EVOQXI</i>			
Uchwyt EVOQXI CA-2C 		CA-2C	39
<i>Uchwyt sufitowy do czujek EVOQXI</i>			
Uchwyt EVOPIR-SN2		SN2	6
<i>Mały uchwyt ścienny do czujek EVOPIR, SMILE, MOUSE</i>			
Gniazdo przekaźnikowe GZT80		GZT80	21
<i>Gniazdo przekaźnikowe do montażu na szynie DIN</i>			
Przełącznik RM85 12V/230V		RM85-12	10
<i>Przełącznik RM85 do sterowania urządzeniami 230V</i>			
Wskaźnik zadziałania przekaźnika		M61G	18
<i>Wskaźnik optyczny zadziałania przekaźnika, kolor ZIELONY</i>			

Cennik GENEVO ważny od dnia 01.10.2021, obowiązujący do dnia wejścia w życie kolejnej edycji.

GENEVO sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen bez powiadomienia, oraz do ewentualnych błędów i pomyłek w cenniku. Wszystkie ceny netto w PLN, nie zawierają podatku VAT. ¹Dostępność handlowa urządzeń do ogłoszenia

 Nowość  Produkt dostępny do wyczerpania zapasów