

# 02/2022

cennik detaliczny



| Produkt   | EAN           | Kod              | Cena |
|---|---------------|------------------|------|
| <b>ZESTAWY ALARMOWE seria PRiMA</b>   |               |                  |      |
| Centrala hybrydowa z modułem 4G/LTE, zestaw z obudową ☼<br><i>4 wej. (maks. 64), 4 wyjścia, 4 strefy; Wbudowany moduł bezprzewodowy i odbiornik pilotów; Zestaw: obudowa, zasilacz, antena.</i> |               | PRiMA64LTE WL    | 949  |
| Zestaw PRiMA 6 LCD<br><i>Zestaw: centrala PRiMA 6, manipulator PRiMA 6 LCD</i>  | -             | PRiMA6SET        | 699  |
| Zestaw PRiMA 16 LCD<br><i>Zestaw: centrala PRiMA 16, manipulator PRiMA LCD</i>  | -             | PRiMA16SET       | 799  |
| Zestaw PRiMA 64 LCD<br><i>Zestaw: centrala PRiMA 64 LTE Ready ☼, manipulator PRiMA LCD</i>  | -             | PRiMA64SET       | 849  |
| Zestaw PRiMA 64 SL<br><i>Zestaw: centrala PRiMA 64 LTE Ready ☼, manipulator PRiMA LCD SL</i>  | -             | PRiMA64SL SET    | 949  |
| <b>CENTRALE ALARMOWE seria PRiMA</b>  |               |                  |      |
| Centrala alarmowa 64 wejścia z komunikatorem GSM/GPRS, LTE-Ready<br><i>LTE-Ready ☼; 8 wejść (maks. 64), 6 wyjść, 4 strefy, zasilacz impulsowy 2A</i>  | 5903240615179 | PRiMA 64         | 599  |
| Centrala alarmowa 16 wejść z komunikatorem GSM/GPRS<br><i>8 wejść (maks. 16), 6 wyjść, zasilacz impulsowy 2A</i>  | 5903240615162 | PRiMA 16         | 557  |
| Centrala alarmowa 6 wejść z komunikatorem GSM/GPRS<br><i>6 wejść (maks. 6), 4 wyjścia, zasilacz impulsowy 1.5A</i>  | 5903240615148 | PRiMA 6          | 488  |
| Moduł LTE do central PRiMA LTE-Ready ☼<br><i>Moduł LTE(4G) + 2G; funkcje: monitoring, powiadamianie SMS/Push; zdalne sterowanie/aplikacja; TYLKO do PRiMA z LTE Ready</i>                       |               | LTEBOOSTER       | 199  |
| <b>MANIPULATORY I MODUŁY ROZSZERZEŃ</b>   |               |                  |      |
| Manipulator graficzny LCD do centrali PRiMA 6/12<br><i>kolor obudowy: biały, kolor wyświetlacza: biały; współpracuje z: PRiMA6/12</i>   | 5903240615261 | PRiMA6 LCD       | 263  |
| Manipulator graficzny LCD do centrali PRiMA 16/64<br><i>kolor obudowy: biały, kolor wyświetlacza: biały; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>  | 5903240615209 | PRiMA LCD WH-WH  | 299  |
| Manipulator graficzny LCD SL-HUB do centrali PRiMA<br><i>obudowa SL kolor biały, kolor wyśw.: biały, podświetlenie RGB; wbudowany EVOHUB; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>                   | 5903240615315 | PRiMA LCD SL-HUB | 499  |
| Manipulator graficzny LCD SL do centrali PRiMA<br><i>obudowa SL kolor biały, kolor wyśw.: biały, podświetlenie RGB; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>   | 5903240615315 | PRiMA LCD SL     | 399  |
| Manipulator graficzny LCD do centrali PRiMA 16/64<br><i>kolor obudowy: biały, kolor wyświetlacza: niebieski; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>  | 5903240615216 | PRiMA LCD WH-BL  | 319  |
| Manipulator graficzny LCD do centrali PRiMA 16/64<br><i>kolor obudowy: biały, kolor wyświetlacza: czarny; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>   | 5903240615223 | PRiMA LCD WH-BK  | 319  |
| Manipulator graficzny LCD do centrali PRiMA 16/64<br><i>kolor obudowy: grafitowy, kolor wyświetlacza: biały; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>  | 5903240615230 | PRiMA LCD GY-WH  | 319  |
| Manipulator graficzny LCD do centrali PRiMA 16/64<br><i>kolor obudowy: grafitowy, kolor wyświetlacza: niebieski; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>  | 5903240615247 | PRiMA LCD GY-BL  | 319  |
| Manipulator graficzny LCD do centrali PRiMA 16/64<br><i>kolor obudowy: grafitowy, kolor wyświetlacza: czarny; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>   | 5903240615254 | PRiMA LCD GY-BK  | 319  |
| Moduł rozszerzenia wejść do centrali PRiMA 16/64<br><i>8 wejść, nadzorowane wyjście zasilania czujek 150mA; współpracuje z: PRiMA12/16/64</i>   | 5903240615407 | PRiMA EXT-Z8     | 133  |

## MANIPULATORY I MODUŁY ROZSZERZEŃ

|   |               |                  |     |
|---|---------------|------------------|-----|
| Moduł rozszerzenia wyjść do centrali PRiMA 64   | 5903240615414 | PRiMA EXT-PGM8   | 159 |
| <i>8 wyjść OC, nadzorowane wyjście zasilania 150mA; współpracuje z: PRiMA64</i>                             |               |                  |     |
| Moduł rozszerzenia wejść z zasilaczem i przekaźnikami ❖   | 5903240615421 | PRiMA EXT-Z8PS-R | 269 |
| <i>8 wejść, zasilacz buforowy 2A, 2 wyjścia przekaźnikowe; współpracuje z: PRiMA12/16/64</i>                |               |                  |     |
| Moduł pilotów z przekaźnikami   | 5903240615445 | EXT-RX PLUS      | 159 |
| <i>Moduł pilotów z wyjściami przekaźnikowymi; komunikacja przez magistralę; w zestawie 1szt pilot RMT-4</i> |               |                  |     |
| Moduł pilotów   | 5903240615438 | EXT-RX           | 139 |
| <i>Moduł pilotów; komunikacja przez magistralę; w zestawie 1szt pilot RMT-4</i>                             |               |                  |     |
| Pilot 4-przyciskowy ❖   | 5903240615322 | RMT-4            | 45  |
| <i>Pilot 4-przyciskowy; zasilanie 2xCR2016</i>  |               |                  |     |
| Pilot przywołania pomocy 1-przyciskowy ❖  |               | RMT-SOS          | 45  |
| <i>Pilot przywołania pomocy; 1-przyciskowy; zasilanie 2xCR2016</i>  |               |                  |     |

## URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE EvoLiNK 868

|  |               |                |     |
|--|---------------|----------------|-----|
| Moduł koncentratora bezprzewodowego EvoLiNK  | 5903240615506 | EvoHUB         | 259 |
| <i>Komunikacja dwukierunkowa 868MHz, obsługa do 64 urządzeń bezprzewodowych; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>                 |               |                |     |
| Moduł retransmitera czujek bezprzewodowych EvoLiNK   |               | EvoRTX         | 399 |
| <i>Moduł bezprzewodowego retransmitera do czujek EvoLiNK; zasilacz 12V w komplecie; obsługuje akumulatory AA NiMH</i>            |               |                |     |
| Manipulator bezprzewodowy EvoLiNK  | 5903240615551 | EvoKPD         | 499 |
| <i>obudowa SL; kolor obudowy: biały, kolor wyświetlacza: biały; zasilanie 14VDC lub bateria; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i> |               |                |     |
| Manipulator bezprzewodowy EvoLiNK 🌀  | 5903240615582 | EvoKPD CLASSIC | 399 |
| <i>kolor obudowy: biały, kolor wyświetlacza: biały; 2x bateria; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>                              |               |                |     |
| Czujka ruchu EvoLiNK   | 5903240615513 | EvoPIR         | 166 |
| <i>Czujka ruchu PIR systemu EvoLiNK, soczewka sferyczna</i>  |               |                |     |
| Czujka ruchu EvoLiNK PET ❖   |               | EvoPIR PET     | 186 |
| <i>Czujka ruchu PIR systemu EvoLiNK, soczewka sferyczna, odporna na zwierzęta do 20kg</i>  |               |                |     |
| Zewnętrzna czujka ruchu EvoLiNK ❖  | 5903240615704 | EvoQXI         | 629 |
| <i>OPTEX/Zewnętrzna czujka ruchu systemu EvoLiNK, sensor QUAD</i>  |               |                |     |
| Zewnętrzna dualna czujka ruchu EvoLiNK ❖   | 5903240615711 | EvoQXI DT      | 749 |
| <i>OPTEX/Zewnętrzna dualna czujka ruchu, sensor QUAD + mikrofala</i>   |               |                |     |
| Zewnętrzna dualna czujka kurtynowa EvoLiNK ❖   |               | EvoBXS         | 999 |
| <i>OPTEX/Zewnętrzna kurtynowa czujka ruchu, dwie podwójne kurtyny 12m (lewo+pravo)</i>   |               |                |     |
| Moduł integracji czujek bateryjnych OPTEX  |               | EvoPTX         | 149 |
| <i>Moduł integracji czujek bateryjnych OPTEX; 2x CR123A; Współpracuje z seriami: QXI-R, BX-R, BXS-R, HX-R, VXS-R; WXI-R</i>      |               |                |     |
| Czujka kontaktronowa EvoLiNK   | 5903240615520 | EvoDOOR        | 129 |
| <i>Czujka kontaktronowa systemu EvoLiNK</i>  |               |                |     |
| Czujka zalania wodą EvoLiNK ❖  | 5903240615544 | EvoFLOOD       | 169 |
| <i>Czujka zalania wodą EvoLiNK, sonda przewodowa w komplecie</i>   |               |                |     |
| Czujka zadymienia EvoLiNK ❖  | 5903240615544 | EvoSMOKE       | 189 |
| <i>Czujka zadymienia EvoLiNK</i>   |               |                |     |
| Sygnalizator bezprzewodowy EvoLiNK ❖   | 5903240615544 | EvoSOUND       | 469 |
| <i>Sygnalizator zewnętrzny bezprzewodowy EvoLiNK, bateria ER34615</i>  |               |                |     |
| Przekaźnik bezprzewodowy EvoLiNK 🌀   | 5903240615599 | EvoSWITCH      | 149 |
| <i>Przekaźnik bezprzewodowy EvoLiNK; zasilanie 12-24VDC; 1 przekaźnik 30VDC/1A (NO/NC); 1 wejście NO/NC.</i>                     |               |                |     |
| Bateria do urządzeń EvoLiNK  |               | CR123A         | 14  |
| <i>Bateria CR123A do urządzeń systemu EvoLiNK</i>  |               |                |     |
| Bateria ER34615 do EvoSOUND, EvoKPD  |               | ER34615        | 69  |
| <i>Bateria ER34615 3.6V 13000mAh do EvoSOUND</i>   |               |                |     |

## KOMUNIKATORY I MONITORING

|   |               |            |      |
|---|---------------|------------|------|
| Komunikator LTE z odbiornikiem ContactID i własnym zasil. ✪   | 5903240615629 | ATX LTE8P  | 449  |
| <i>LTE(4G) + 2G; 8 wejść, 8 wyjść, symulacja stacji ContactID, własny zasilacz;<br/>Funkcje: monitoring, powiadamianie, zdalne sterowanie, aplikacje Android i iOS</i>  |               |            |      |
| Kompaktowy komunikator LTE z odbiornikiem ContactID ✪   | 5903240615643 | ATX LTE4   | 399  |
| <i>LTE(4G) + 2G; 4 wejścia, 4 wyjścia, symulacja stacji ContactID<br/>Funkcje: monitoring, powiadamianie, zdalne sterowanie, aplikacje Android i iOS</i>  |               |            |      |
| Moduł LTE do central PRiMA LTE Ready ✪  |               | LTEBOOSTER | 199  |
| <i>Moduł LTE(4G) + 2G; funkcje: monitoring, powiadamianie SMS/Push; zdalne sterowanie/aplikacja; TYLKO PRiMA LTE Ready</i>  |               |            |      |
| Komunikator GSM z odbiornikiem pilotów i własnym zasilaniem ✪   |               | GSM-PRO    | 429  |
| <i>8 wejść, 8 wyjść, odbiornik pilotów, podtrzymanie akumulatorowe zasilania; antena i obudowa z tworzywa w komplecie.<br/>Może pełnić rolę przewodowego modułu alarmowego (do 8 czujek); sterowanie za pomocą pilotów i/lub aplikacji.</i> |               |            |      |
| Komunikator GSM z funkcjami zdalnego sterowania   | 5903240615605 | GSM-8      | 329  |
| <i>8 wejść, 8 wyjść, zdalne sterowanie, aplikacja Android; wbudowana funkcjonalność modułu alarmowego PICO-8</i>  |               |            |      |
| Odbiornik monitoringu IP GENEVO   |               | MSR-XC     | 1999 |
| <i>Odbiornik monitoringu IP (GPRS) GENEVO, wyjście SURGARD MLR-2E (RS-232)</i>  |               |            |      |

## SYGNALIZATORY I CZUJKI PRZEWODOWE AMC

|   |  |           |     |
|---|--|-----------|-----|
| Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny ✪   |  | BLADE     | 119 |
| <i>Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny z opcją własnego zasilania, kolor sygnalizacji: CZERWONY</i> |  |           |     |
| Cyfrowa czujka ruchu AMC SMILE-22P  |  | SMILE-22P | 39  |
| <i>Cyfrowa czujka ruchu PIR z wbudowanymi rezystorami EOL</i>   |  |           |     |
| Cyfrowa czujka ruchu AMC MOUSE-09P  |  | MOUSE-09P | 97  |
| <i>Cyfrowa dualna czujka ruchu PIR+MW z wbudowanymi rezystorami EOL</i>                                     |  |           |     |

## AKCESORIA

|   |               |               |    |
|---|---------------|---------------|----|
| Antena LTE  |               | ANT-LTE-1     | 36 |
| <i>Antena wielozakresowa LTE; złącze SMA-M</i>                  |               |               |    |
| Antena GSM magnetyczna  | 5903240615827 | ANT-GSM-MAG   | 36 |
| <i>Antena GSM900/1800 magnetyczna z kablem 2.5m, SMA-M</i>      |               |               |    |
| Antena GSM z przegubem  | 5903240615803 | ANT-GSM-1     | 36 |
| <i>Antena dwuzakresowa GSM900/1800 typu Dipol, SMA-M</i>        |               |               |    |
| Kabel USB do programowania ✪                                    | 5903240615810 | CUSB-PIN3     | 99 |
| <i>Kabel USB - RSTTL PIN3 z układem FTDI</i>                    |               |               |    |
| Podstawka dystansowa EVOKPD                                     | 5903240615834 | EVOKPD SPACER | 9  |
| <i>Podstawka dystansowa do natynkowego montażu EVOKPD</i>       |               |               |    |
| Uchwyt EVOQXI CA-1W ✪   |               | CA-1W         | 39 |
| <i>Uchwyt ścienny do czujek EVOQXI</i>                          |               |               |    |
| Uchwyt EVOQXI CA-2C ✪   |               | CA-2C         | 39 |
| <i>Uchwyt sufitowy do czujek EVOQXI</i>                         |               |               |    |
| Uchwyt EVOPIR-SN2   |               | SN2           | 6  |
| <i>Mały uchwyt ścienny do czujek EVOPIR, SMILE, MOUSE</i>       |               |               |    |
| Gniazdo przekaźnikowe GZT80                                     |               | GZT80         | 21 |
| <i>Gniazdo przekaźnikowe do montażu na szynie DIN</i>           |               |               |    |
| Przełącznik RM85 12V/230V                                       |               | RM85-12       | 10 |
| <i>Przełącznik RM85 do sterowania urządzeniami 230V</i>         |               |               |    |
| Wskaźnik zadziałania przekaźnika                                |               | M61G          | 18 |
| <i>Wskaźnik optyczny zadziałania przekaźnika, kolor ZIELONY</i> |               |               |    |

**Cennik GENEVO ważny od dnia 01.02.2022, obowiązujący do dnia wejścia w życie kolejnej edycji.**

GENEVO sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen bez powiadomienia, oraz do ewentualnych błędów i pomyłek w cenniku. Wszystkie ceny netto w PLN, nie zawierają podatku VAT. <sup>1</sup>Dostępność handlowa urządzeń do ogłoszenia

✪ Nowość   ✪ Produkt dostępny do wyczerpania zapasów   ✪ zmiana ceny